

MESURE-DZ

Adresse :Rue dubai el eulma – El eulma Setif algerie
0550603425/0658498246

Humidimètre mt-19



Un humidimètre sert à mesurer le taux d'humidité (teneur en eau) dans un matériau poreux (bois, plâtre, sol ou dans des produits agricoles (céréales, oléagineux, etc.)

L'humidimètre numérique est équipé d'une sonde à deux broches ; pressée contre la surface, elle permet de prendre une mesure de la zone proche. Elle possède aussi une sonde non invasive située au dos de l'instrument pour la détection d'humidité.

Origine de produit : Chine

● **Spécification**

- **Nom: Humidimètre mt-19**
- **Précision: $\pm 0.5\%$**
- **Résolution d'affichage: 0.1%**
- **Plage de mesure de l'humidité du bois: 5-75%**
- **Gamme de mesure d'humidité des matériaux d'emballage: 5-75%**
- **Plage de mesure de l'humidité des matériaux de construction: 1.5-30%**
- **Taille: 139X55X25mm**
- **Poids: 140g**
- **Alimentation: 3 piles AAA**

